

---

## FMS-Handbediengerät für den Einsatz bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

### 1      **Anschluß**

Das HBG 830 FMS wird über die Handapparate-Buchse an alle für den Betrieb bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) erlaubten Funkgeräte angeschlossen.

### 2      **Einschalten**

Das Handbediengerät wird zusammen mit der Funkanlage in Betrieb genommen und besitzt daher keinen besonderen Einschalter.

### 3      **Lautstärke**

Die Lautstärke im Hörer ist über einen Regler einstellbar.

### 4      **Meldetelegramm**

Mit jedem Tastendruck - der Sprechaste oder einer Statustaste - wird ein Statustelegramm ausgesandt, das die Fahrzeugkennung und die der Taste zugeordnete Information (Status) überträgt. Dabei leuchtet die linke Sendelampe (grün) auf. Nach dem Eintreffen des Quittungstelegramms von der Leitstelle wird die gesendete Meldung als Ziffer in der linken Anzeige dargestellt.

### 5      **Anweisungen**

Während die Leitstelle sendet, leuchtet die rechte Lampe (rot). Bei Empfang von Anweisungstelegrammen ertönt ein akustisches Signal und die Anweisungen werden in der mittleren Anzeige dargestellt.

### 6      **Notruftaste**

Die Notruftaste löst nach Betätigen eine Notrufprozedur aus. Dabei erfolgt nach der Telegrammsendung automatisch eine Mikrofondurchschaltung zum Mithören der Notrufsituation durch die Leitstelle für 30 (bzw. 60) Sekunden.

### 7      **takt. Kurzinformation**

Die taktische Kurzinformation ("1" bis "4") kann über die Taste "Z" eingestellt werden und wird in der rechten Anzeige dargestellt.

# HBG 830 FMS Bedienungsanleitung

Unterlagennummer:  
9BED83020101

Seite: 2/2  
Bemerkung:

